



تنظیمات پیشرفته کنترلر خشک کن زعفران

مدل VSN-DS-T1 و VSN-DS-T2

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۰۲

ویرا صنعت نوپسا

۰۹۰۰ ۴۹۰۰ ۶۶۵

vsnevisa.ir

ردیف	توضیحات	آدرس	پیش فرض	حداکثر	حداقل
۱	چک کردن خالی بودن یانبودن EEPROM	۰	۱	۲۵۵	۰
۲		۱	۰	۰	۰
۳	رطوبت تنظیم شده	۲	۱۵	۹۹	۰
۴		۳	۰	۰	۰
۵	دمای تنظیم شده	۴	۶۵	۹۹	۱
۶	زمان تنظیم شده بر حسب دقیقه	۵	۱۰	۹۹	۰
۷	زمان ثانویه تنظیم شده بر حسب ثانیه	۶	۰	۵۹	۰
۸	ملاک عملکرد دستگاه ۱= رطوبت ۲- زمان ۳- رطوبت و زمان	۷	۳	۳	۱
۹	فعال بودن دمای ثانویه	۸	۰	۱	۰
۱۰	زمان فعال شدن دمای ثانویه	۹	۱	۹۹	۰
۱۱	مقدار دمای ثانویه	۱۰	۷۵	۹۹	۰
۱۲	نوع سیستم گرمایش ۰= فایده گرمایش ۱= گاز ۲= المنت ۳= ترکیبی	۱۱	۳	۳	۰
۱۳	زمان اولیه	۱۲	۲۵	۶۰	۰
۱۴	بازه رطوبت جهت روشن و خاموش کردن دمپر	۱۳	۲	۵۰	۰
۱۵	مقدار کالیبره رطوبت	۱۴	۰	۵۰	۰
۱۶	بازه دما جهت روشن و خاموش کردن المان های حرارتی	۱۵	۲	۵۰	۰
۱۷	مدت زمان آخرین لمس جهت خارج شدن از منوی تنظیمات	۱۶	۶۰	۲۵۵	۱
۱۸	ماکزیمم دمای مجاز	۱۷	۷۵	۹۹	۰
۱۹	حداقل رطوبتی که باعث باز شدن دمپر شود	۱۸	۲۰	۵۰	۱
۲۰	حداقل دمایی که دمپر اجازه فعال شدن داشته باشد	۱۹	۴۰	۵۰	۱
۲۱	تعداد سنسور	۲۰	۱	۱	۱
۲۲	تعداد خطای مجاز سنسور ۱	۲۱	۳	۹۹	۱
۲۳	تعداد خطای مجاز سنسور ۲	۲۲	۳	۹۹	۱
۲۴	مقدار با ارزش تعداد دفعات دریافت رطوبت یکسان جهت رفتن به مد تایمر خودکار	۲۳	۰	۲۵۵	۰
۲۵	مقدار کم ارزش تعداد دفعات دریافت رطوبت یکسان جهت رفتن به مد تایمر خودکار	۲۴	۲۵۵	۲۵۵	۱
۲۶	حداقل رطوبتی که سیستم مجاز است به مد تایمر خودکار برود	۲۵	۰	۵۰	۰
۲۷	مدت زمان کاهش رطوبت در مد تایمر خودکار	۲۶	۶۰	۹۹	۱
۲۸	زمان فعال بودن گرمایش در حالت زمانی	۲۷	۶۰	۹۹	۰
۲۹	زمان غیر فعال بودن گرمایش در حالت زمانی	۲۸	۶۰	۹۹	۰
۳۰	فعال بودن قطع کننده موتور هنگام اضافه بار	۲۹	۰	۱	۰
۳۱	حداکثر جریان مجاز موتور در زمان راه اندازی	۳۰	۴۰	۹۹	۰
۳۲	حداکثر جریان مجاز موتور در زمان کارکرد عادی	۳۱	۲۰	۹۹	۰
۳۳	تعداد دفعات چک کردن اضافه بار موتور	۳۲	۳	۹۹	۰
۳۴	مدت زمان گذر از لحظه اولیه موتور	۳۳	۵	۹۹	۰
۳۵	فعال کردن دیپ سویچ ۰= غیر فعال ۱= فعال	۳۴	۰	۱	۰
۳۶	نوع رله ۵ ۱- یازر ۲- لامپ ۳- چک پنوماتیک (برای تنظیم رله ۵ به عنوان خروجی چک باید این پارامتر تغییر کند)	۳۵	۱	۳	۱
۳۷	نوع سنسور ۱= SHT1x/SHT2x ۲= SHT1x/SHT2x ۳= تشخیص اتوماتیک	۳۶	۳	۴	۱
۳۸	وقفه پایان کار	۳۷	۰	۹۹	۰



تنظیمات پیشرفته کنترلر خشک کن زعفران

مدل VSN-DS-T2 و VSN-DS-T1

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۰۲

ویرا صنعت نوپسا

۰۹۰۰ ۴۹۰۰ ۶۶۵

vsnevisa.ir

۳۹	تعداد دفعات مجاز خطای سنسور	۳۸	۵	۹۹	۰
۴۰	تعداد دفعات مجاز عنگ کردن سنسور SHT3x	۳۹	۱۰	۹۹	۰
۴۱	منفی بودن مقدار کالیبره سنسور = ۰ مثبت = ۱ منفی	۴۰	۰	۱	۰
۴۲	تعداد دفعات چک کردن رطوبت سنسور در زمان پایان کار	۴۱	۳	۹۹	۰
۴۳	فعال کردن چک پنوماتیک (برای تنظیم رله ۵ به عنوان خروجی چک باید این پارامتر تغییر کند)	۴۲	۰	۱	۰
۴۴	مدت زمان تاخیر در فعال کردن چک	۴۳	۳۰	۹۹	۰
۴۵	مدت زمان روشن ماندن چک پنوماتیک بر حسب ثانیه	۴۴	۱۰	۵۹	۰
۴۶	مقدار اعشاری رطوبت	۴۵	۹	۹	۰
۴۷	فعال کردن نمونه برداری یک ثانیه ای از سنسور	۴۶	۰	۱	۰
۴۸	مدت زمان وقفه جهت استارت مجدد سیستم؛ پس از استپ شدن	۴۷	۵	۹۹	۰
۴۹	مدت زمان روشن ماندن چک پنوماتیک بر حسب دقیقه	۴۸	۰	۵۹	۰